Fiche produit Le 29/10/2025






CHARNIÈRES à FORER - Ø 10 / 12 / 14 / 18 MM


DESCRIPTIF



Idéal pour les portes battantes, pliantes, les abattants e les couvercle de coffre. À percer. En applique ou rentrante. En laiton mat brossé. Angle d'ouverture : 180°. Montage : Percer du côté frontal pour le boîtier, insérer la charnière avec ou sans colle, serrer la charnière avec les vis d'expansion et visser une vis à tête fraisés.







DETAILS

Fiche technique de la charnière à forer.

Code Modèle Dim	nensions
460025Z 31168 Perçage: Ø 10 x 11 mm - Distance entre les 2 boîtier: 2 mm	n - Jeu entre 2 façades : 2,5 mm - Entraxe : 1
460026 31169 Perçage : Ø 12 x 13,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 2,2 mr	m - Jeu entre 2 façades : 3,5 mm - Entraxe :
460027 31170 Perçage : Ø 14 x 15,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 m	nm - Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 2
460028 31172 Perçage : Ø 18 x 18,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 m	nm - Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 2