



PSBC 420

## SCIE SAUTEUSE SANS FIL CARVEX - PSC ET PSBC 420

### DESRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS 2 T-Loc, livré avec un pare-éclats et 2 lame de scie (1 lame à denture fine et 1 lame universelle) avec ou sans batteries et chargeurs. Utilisation : découpes pour les éviers et tables de cuisson, travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur. Coupes circulaires, d'arrondis, par le haut et par le bas. Mortaisage de baguettes de finition. Mise à longueur de pièces et chantournage de poutres. Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. Nombre de courses : 1000 à 3800 min<sup>1</sup>. Ajustage du mouvement basculant par paliers : 4. Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm / dans le métal : 20 mm / dans l'acier tendre : 10 mm. Poids avec batteries : 2,4 kg



### DETAILS

Manuel technique des scies sauteuse Carvex : PSC et PSBC 420.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506395G	PSBC 420 Li 5,2 EBI Plus - 575679	Scie Sauteuse PSBC 420	Poignée étrier - Avec 1 batterie BP 18 Li 5,2 ASI + chargeur TCL 6
506395H	PSBC 420 Li EB Basic - 201379	Scie Sauteuse PSBC 420	Poignée étrier - Sans batterie et chargeur
506395X	PSC 420 Li 5,2 EBI Plus - 575683	Scie Sauteuse PSC 420	Poignée champignon - Avec 1 batterie BP 18 Li 5,2 ASI + chargeur TCL 6
506395Z	PSC 420 Li EB Basic - 574713	Scie Sauteuse PSC 420	Poignée champignon - Sans batterie et chargeur
506394A	SP PS/PSB 300/5 - 490120	Blister de 5 pare éclats	Évite les éclats sur les arêtes de coupe