



OUTIL MULTIFONCTION 18V NUE DCS56-NT + ACCESSOIRES



DESCRIPTIF

Multi-cutter XR 18V Brushless - 35 accessoires - sans batterie ni chargeur - coffret TSTAK



DETAILS

Multi-cutter XR 18V Brushless - 35 accessoires - sans batterie ni chargeur - coffret TSTAK

- La gâchette à vitesse variable permet d'avoir la vitesse adéquate et un contrôle total de l'application à réaliser- Adaptateur universel pour une utilisation avec la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants- Le système de changement rapide des accessoires permet de changer les lames et autres accessoires rapidement sans avoir besoin d'outils

Caractéristiques :- Poids : 1,1 kg

Code	Désignation
513362FD	Lame multi-cutter bois 30x67 mm
513362FA	Lame multi-cutter bois cloute 30x43 mm
513362FB	Lame carbure multi-cut métal bois 35 mm
513362FC	Lame multi-cutter bois 30x43 mm



513362F

Outil multifonction 18V nue

