


Guide de montage de la serrure bouton poussoir



Pour une utilisation d'un côté du Push Lock, il faut en plus : 1 poussoir et 1 rosace (pour serrures utilisables des deux côtés : un poussoir supplémentaire).