


### Branchement TL-S 5N 48



### Description TL-S 5N 48

- X3** Connexion du commutateur à clé
- X5** Connexion du coup de poing rouge
- X8** Cavalier "verrouillage automatique"
- cavalier en place (ON) = avec verrouillage automatique
  - cavalier retiré (OFF) = sans verrouillage automatique
- X9** Cavalier "temporisation de verrouillage automatique"
- cavalier en place (ON) = 5 secondes
  - cavalier retiré (OFF) = 10 secondes
- X12** Connexion sur module de base (câble plat 35519901170)